D-Arts

取扱説明書

ロックマン エックス
(コミックVer.)

ROCKMAN X

© CAPCOM CO., LTD.

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

セット内容

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

- ◆取扱説明書(本書) …… 1枚
- ◆エックス本体(右手首A・フェイスA付) …… 1体
- ◆交換用手首
  - 右手首B …… 1個
  - 左手首A・B …… 各1個
- ◆ダメージバスター …… 1個
- ◆交換用フェイスB・C …… 各1個
- ◆左腕 …… 1個
- ◆交換用エックスバスター銃口(貫通穴有り) …… 1個
- ◆ショットエフェクト …… 1個
- ◆チャージショットエフェクト …… 1個

※パッケージに入った状態から始めます。

フェイスの交換

①ヘルメットとフェイスAを取り外します。
②フェイスBを取り付けてから、ヘルメットを取り付けます。



手首・腕部・バスターの交換

①エックスバスターを取り外し、左腕を取り付けます。
②左腕に左手首A・Bを取り付けることができます。



ショットエフェクト・チャージショットエフェクトの装着

①本体からエックスバスター銃口を取り外し、
交換用エックスバスター銃口(貫通穴有り)を取り付けます。
②交換用エックスバスター銃口(貫通穴有り)にショットエフェクト、
チャージショットエフェクトを取り付けることができます。



チャージショットエフェクトを取り外す際に、
交換用エックスバスター銃口(貫通穴有り)も
一緒に取り外れた場合は、画像のように
エフェクトパーツごと
交換用エックスバスター銃口(貫通穴有り)を
取り外してください。